ARTIGO: 11437

4Gym - Catraca Henry - Como cadastrar biometria diretamente pela catraca

Olá!

Nesse artigo iremos abordar como cadastrar uma digital diretamente pelo leitor da catraca Henry 8.

Para realizar essa tarefa, siga esses passos:

- 1. No **módulo de controle de acesso** do 4Gym, na barra superior, localize o menu **Controle de acesso** e clique em **Henry 8 - Gerenciar clientes**
- 2. Na tela que abrir, escolha o cliente desejado através do campo de busca rápida
- 3. Após selecionar o cliente, verifique se o campo Senha está preenchido. Se não houver senha ainda, insira uma senha **entre** 4 e 8 dígitos e somente números. Atenção: não pode iniciar com 0
- 4. Após preencher com uma senha você pode clicar em Capturar digital
- 5. Quando clicar em Capturar Digital, a catraca irá emitir bipes, veja mais abaixo o significado da sequencia de bipes:
- 6. Após cadastrar os dedos desejados, lembre-se de clicar em Salvar alterações
- 7. Após salvar alterações, o sistema deve exibir uma mensagem dizendo **Atualizando dados com o servidor**, aguarde. Os serão dados enviados para o servidor do 4Gym para mante-los atualizados entre os computadores. Aguarde a mensagem **Atualização efetuada com sucesso**

SIGNIFICADO DOS BIPES DURANTE O CADASTRO DE DIGITAL

- 1 bipe > Mensagem na catraca: Posicione o dedo sobre o cursor
- 2 bipes > Mensagem na catraca: Reposicione o dedo sobre o cursor
- 3 bipes > Mensagem na catraca: Qualidade da leitura será exibida
- 4 bipes > Mensagem na catraca: Sucesso ao cadastrar digital

IMPORTANTE:

- Quando a catraca emitir o bipe número 4, você deve pedir para o usuário remover o dedo do leitor. Isso é importante.
- Se a **qualidade for muito baixa** ou **esgotar o tempo** de leitura, uma mensagem será exibida na tela do sistema, fique atento e, se necessário, refaça a captura com outro dedo.

Esses foram os passos para capturar digital diretamente na catraca Henry. Até a próxima.