

ARTIGO: 11457

4Gym Desktop - Detalhes de configuração da catraca Top Data Top

Boa Tarde

Nesse artigo você irá encontrar detalhes de configuração da catraca Top Data Top

- O Ip do servidor que a catraca irá comunicar deve ser configurado na catraca
- Para configurar a catraca Desligue ela da tomada e ligue ela com o botão OK pressionado. Isso irá iniciar o processo de configuração tcp/ip entre outros.
- Você deve garantir que o IP do pc servidor não se altere porque ele vai ficar configurado fixo na catraca. Lembre-se de explicar isso para o cliente.

Até a próxima