

ARTIGO: 11502

4Gym - Configurar sentido do giro das catracas TopData

Nas configurações da academia, há uma configuração com identificador 17, que guarda uma variável que será passado para a implementação da catraca pra ela configurar seu sentido. Veja imagem abaixo:

Todas configurações	
Ativo	Descrição
 <input checked="" type="checkbox"/>	Sentido da catraca (esquerda/direita)

Para a TopData, esses são os valores possíveis:

//Constantes de Tipo de acionamento

```
static final int Acionamento_Coletor = 0;
static final int Acionamento_Catraca_Entrada_E_Saida = 1;
static final int Acionamento_Catraca_Entrada = 2;
static final int Acionamento_Catraca_Saida = 3;
static final int Acionamento_Catraca_Saida_Liberada = 4;
static final int Acionamento_Catraca_Entrada_Liberada = 5;
static final int Acionamento_Catraca_Liberada_2_Sentidos = 6;
static final int Acionamento_Catraca_Sentido_Giro = 7;
static final int Acionamento_Catraca_Urna = 8;
```

O numero desejado deve ir no campo Mais informações da configuração.