

## ARTIGO: 11833


### 4GYM Controle de acesso - manual de configuração - Instalação Leitor Suprema BioMini

Instalação do leitor Suprema BioMini

ATENÇÃO, instale o driver corretamente antes de configurar o 4GYM com o leitor Suprema. Caso contrário o 4GYM irá ficar em modo leitura instável e vai ficar dando digital não encontrada direto.

**Passo 1** - Feche o 4GYM Controle de acesso se estiver aberto

**Passo 2** - baixar o instalador da página de instaladores, [www.4gym.com.br/instaladores](http://www.4gym.com.br/instaladores)



**Passo 3** - Seguir passo a passo até o final


Na etapa de instalação ele vai pedir pra selecionar um arquivo de licença, escolha o único arquivo que ficará disponível pra escolher no assistente de arquivo.

**Passo 4** - Instalar o driver

**Passo 4.1** - Navegue até o diretório da instalação

C:\Program Files (x86)\Suprema\UFE34\install\drivers\SFR(BioMini & BioMini Plus)

Caso não esteja na Program Files (x86), ele instalou na Program Files




**Passo 4.2** - Rode o instalador do driver Sup\_Fingerprint\_Driver\_v2.0.1

Siga o passo a passo até o final

Instalação com sucesso

**passo 4.3** - Pode abrir o 4GYM, deverá detectar normalmente o leitor.

**Passo 5** - Configure o 4GYM Controle de acesso com o leitor Suprema



**Passo 6** - Reinicie o 4GYM Controle de acesso

Faça testes.